

Glas•Shop's Guide til montering af gennemsigtige stænkplader

Følg instruktionerne og få en løsning der holder:

1 Forberedelse

Pak glasset ud af indpakningen og pas på at hjørnerne ikke bliver stødt.

Brug aldrig skarpe genstande, som knive eller andre skarpe genstande til udpakningen. Læg glasset på et blødt underlag, så forsiden ikke bliver ridset

– med bagsiden opad (det er den sorte folieside, der er bagsiden). Læg aldrig stænkpladen/glaspanelet på et ujævnt underlag.

2 Boring

Mål op og markér på væggen, hvor du skal bore huller, enten til kantbeslag eller glasholder. Husk at bore huller og rawlplugs i væggen før glasset sættes op. Hvis du borer huller i væggen ind gennem hullerne i glasset risikerer du at glasset sprænger. Når du har markeret og boret huller i væggen er du klar til montering af din stænkplade.

Brug ALDRIG lim til at sætte gennemsigtige glasplader op. Limen kan ses igennem glasset.

3 Montering

Rejs glaspladen op og placer den på væggen. PAS PÅ at hjørner ikke stødes. Tryk glasset til med et jævnt tryk med flad hånd og sørg for at glaspladen passer til de borede huller. Herefter skrues kantbeslag eller glasholder forsigtigt ind i hullerne, til glaspladen sidder fuldstændig fast.

4 Rengøring og vedligeholdelse

Til rutinemæssig rengøring bruges en blød klud med glasrens.

Brug aldrig skarpe genstande.

! Vær opmærksom på:

1. Gennemsigtigt glas skal monteres enten med glasholdere, der kræver hulboring i glasset eller med kantbeslag
2. Brug ikke skarpe genstande til rengøring.
3. Brug almindelige rengøringsmidler til rengøring.
4. Gennemsigtige og frostede stænkplader kan IKKE limes op. Limen kan ses gennem glasset.

