


SMART SPEJL SYSTEM MANUAL





SPECIFIKATIONER:

Model: XM518-BT
Indgangsspænding: 12-24V/DC
Nuværende : 5A (max)
Lyseffekt: 100W (@24V)
Princip om induktion:
Kapacitiv berøringfølelse Sensing distance:
6mm (Glas medium)
Baggrundsfarve på touchknapper: White
Anti-damp: Support
tidsindstillinger:
År, Måned, Dato, Time, Minut, Sekund
Temperatur funktion: Support
Bluetooth Version: 4.0
FM Radio: 88-108 MHZ
Lyd udgang power: 3W x 2
Display Produkt Mål:
168.4 x 82.0 x 17.5mm (L x W x H)
Højtaler Mål:
107 x 51.5 x 25.5mm (L x W x H)

SKÆRM:





TÆND/SLUK FOR CONTROLLER:

- Tryk på ON for at tænde . Nu er enheden på standbytilstand.
- Tryk på OFF for at slukke når enheden er på standby. Hold knappen nede  i 3 sekunder.

LED LYS:

- Tryk på  for at tænde og slukke lysstyrken.






ANTI-DAMP SYSTEM:

- For at aktivere / deaktivere anti-damp system pres . Anti-amp indikatoren  tændes og slukkes samtidigt.














FUNKTIONER:

- Tryk på  og cikulerer igennem menuen: Ur (standby tilstand), Radio kanaler og Bluetooth system ved ikonet Bluetooth .











DATO OG TID:

- Under standby tilstand er tid og dato synlige. Tryk på  og årstal vises på displayet.
(OBS: Dette aktiverer også Anti-damp systemet hvis denne er installeret, Tryk igen for at deaktivere hvis nødvendigt)
 - For at indstille dato og tid hold knappen inde i 3 sekunder . Det blinkende ikon viser hvilken mulighed der kan installeres. Tryk  eller  for at justere. Skift imellem indstilling af dato og tid tryk  igen, indtil blinkende ikon er tydeligt.
 - Når opsætningen er afsluttet, skal du lade skærmen være i nogle få sekunder, så den opdatere og husker de foretagne justeringer.

RADIO:

- For at tænde radioen cikulerer under funktionsmenuen ved at trykke på  indtil ikonet fremgår ved datoen. For at slukke Radio cirkuler ikonet tilbage på uret (standby tilstand).
- Lydjustering tryk  og dernæst  eller  for at skrue lyden op eller ned. Tryk på knappen i 3 sekunder  eller  for kontinuerligt at skrue op eller ned.
- For automatisk søgning samt hukommelse tryk  i 3 sekunder. For at skifte mellem de gemte radiokanaler tryk  eller .
- For at ændre indstilling af kanaler manuelt tryk  indtil digitalerne begynder at blinke  eller  for at indstille. Tryk  for at gemme.

BLUETOOTH:

- Tænd for Bluetooth systemet ved at skifte i funktions menuen  indtil Bluetooth ikon  er synligt.
- Ikonet blinker, indtil displayet er parret med din personlige enhed. For at være i stand til at parre enheder skal du tænde for Bluetooth på din personlige enhed, og i Bluetooth-indstillinger parres din enhed med XM-518-controlleren. Når enhederne er tilsluttet korrekt, kan du høre musikken på højttalerne. (Frakobling eller slukning af Bluetooth på din enhed resulterer i stilhed og Bluetooth-ikonet  vil blinke igen.)
- Lydjustering tryk  og dernæst  eller  for at skrue lyden op eller ned. Tryk på knappen i 3 sekunder  eller  for kontinuerligt at skrue op eller ned.
- For at skifte sang eller playliste på din enhed tryk  eller  for næste sang.

NYD DIT NYE SMART SPEJL!